

Hydraulický hever – T90304D, T90504D, T90804D, T91004D, T91204D, T91504D, T92001D, T93004D

Uživatelský manuál



Před použitím si přečtěte uživatelský manuál. Manuál uschovejte pro další použití.

Bezpečnostní pokyny

- Zvedák používejte pouze a výhradně na zvedání břemen
- Používejte zvedák jen na rovné a zpevněné zemi, pokud bude použit jinde, negarantujeme maximální nosnost a může dojít k poškození zvedáku, Vašeho majetku, nebo újmě na zdraví
- Nikdy nepřekračujte nejvyšší garantovanou nosnost heveru
- Pokud budete zvedat vozidla, ujistěte se, že máte zataženou ruční brzdu a zablokováná kola
- Hever je určen pouze na zvedání, pokud potřebujete břemeno udržet ve výšce, použijte podpěry s požadovanou nosností
- Nikdy se nezdržujte v prostoru pod vozidlem, pokud je podepřeno pouze heverem
- Na heveru neprovádějte žádné změny
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není hever ve špatné kondici (praskliny, chybějící součástky, koroze)
- Pokud je hever ve špatné kondici, okamžitě ho odstavte z provozu
- Pokud byl hever přetížen, nebo vystaven nárazu neprodleně ho zkontrolujte, jestli nedošlo k poškození
- Pokud se hever chová abnormálně, odstavte ho z provozu

Pokyny pro použití

- 1. Pro zvedání** – Otočením rukojeti po směru hodinových ručiček. Umístěte zvedák pod břemeno, které hodláte zvedat. Pokud se jedná o vozidlo, umístěte zvedák na místo zvedání, které určil výrobce vozidla. Pokud se jedná o jiné břemeno, umístěte zvedák tak, aby váha byla rovnoměrně rozložena a nedošlo ke sklouznutí břemena z heveru. Vyšroubujte prodlužovací šroub na heveru otočením proti směru hodinových ručiček tak, aby přišel do styku se zvedným břemenem. Poté vložte rukojeť do objímky rukojeti a pumpováním zvedněte břemeno do požadované výšky.
- 2. Spuštění heveru – DŮLEŽITÉ!!** Vozidlo či břemeno spouštějte pomalu, může dojít k poškození heveru, Vašeho majetku, či zdraví. Vyjměte rukojeť a použijte její menší konec k otevření vypouštěcího ventilu (otočením pomalu proti směru hodinových ručiček). Poté zašroubujte prodlužovací šroub otáčením ve směru hodinových ručiček a vyjměte hever.

Údržba

- Pro přidávání oleje, nebo mazání mějte hever ve svislé poloze, spusťte píst do dolní polohy a odstraňte pryžovou zátku oleje na zvedáku. Do heveru lijte pouze kvalitní hydraulický olej. Dbejte na to, aby byl olej čistý. Kterákoliv nečistota, by mohl způsobit poškození heveru. Hever odvzdušněte viz. Níže. Vraťte zpět pryžovou zátku oleje. Pro

správný chod heveru je důležité pravidelně promazávat otočné klouby a prodloužení šroubu.

Odvzdušnění

Při přepravě, dlouhém nepoužívání, nebo po dolévání oleje se mohou do okruhu heveru dostat bubliny vzduchu. To ovlivňuje účinnost a funkčnost heveru. Postup pro odvzdušnění je následující:

1. Otevřete vypouštěcí ventil a vyjměte zátku oleje.
2. Několikrát prudce zapumpujte, tím se vzduch dostane ze systému.
3. Uzavřete vypouštěcí ventil a nasadte zátku oleje.

Je možné, že bude potřeba proces opakovat několikrát pro správné odvzdušnění.

Technická data

MODEL	NOSNOST (T)	MINIMÁLNÍ VÝŠKA (MM)	MAX. VÝŠKA (MM)	VÝŠKA NASTAVENÍ (MM)	HMOTNOST (kg)
T90304D	3	180	350	60	3,1
T90504D	5	185	355	60	4
T90804D	8	190	365	60	5
T91004D	10	195	375	60	5,6
T91204D	12	200	380	60	6,5
T91504D	15	205	390	60	7,6
T92004D	20	217	407	60	10
T93004D	30	230	360	60	12,5