

Nájezdová rampa 1t LEGO systém – TS565

Uživatelský manuál



Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.

Je Vaší odpovědností si pozorně přečíst a prostudovat si uživatelský manuál, řídit se všemi instrukcemi, nepřekračovat nejvyšší povolenou nosnost, provádět údržbová opatření před i po každém použití. Neuposlechnutí těchto pokynů, může vést k poškození Vašeho majetku, nebo k újmě na zdraví.

- Nepřekračujte nejvyšší povolenou nosnost, která činí 1 tunu.
- Rampu používejte pouze a výhradně na rovném a zpevněném povrchu. Při užití na nezpevněném, či nerovném povrchu neručíme za maximální nosnost rampy. Může také dojít k poškození majetku, nebo újmě na zdraví.
- Vozidlo by mělo mít srovnaná kola a najíždět na rampu rovně.
- Rampu před každým použitím zkontrolujte. Rampu nepoužívejte, pokud je poškozená, nebo prasklá.
- Nikdy nesjíždějte se stran, nebo předního okraje rampy. Mohlo by dojít k poškození, poškození Vašeho majetku, nebo zranění.
- Na rampu najíždějte pouze s vozidly, které mají šířku pneumatiky maximálně 40cm.
- Nepoužívejte žádné další zdvihové zařízení ve spojení s rampou.
- Pokud je vozidlo na rampě, nikdy neodmontujte brzdy, motor, komponenty převodovky, hnací ústrojí, hnací hřídel, spoje nebo kola.
- Na rampu najíždějte pomalu a plynule, nikdy na rampě prudce nebrzděte, nebo nepřidávejte plyn.
- Nepoužívejte rampu na kluzkém povrchu.
- Po najetí na rampu se ujistěte, že vozidlo stojí na vodorovné ploše rampy.
- Pokud byla rampa vystavena abnormálnímu zatížení, nebo otřesu, měla by být okamžitě zkontrolována.
- Na rampách neprovádějte žádné změny, nebo zásahy.
- Manuál by měl být přiložen v rodném jazyce. Osoba, která s rampou nakládá v rozporu s uživatelským manuálem, jedná na vlastní nebezpečí.